



שומר חניה SILVER

<p>1. יש למקם את הרכב בקצה החניה.</p>	
<p>2. יש למקם את שומר החניה מתחת לפגוש הרכב, כאשר פני המחסום פונים כלפי חוץ והמחסום מתקפל לתך החניה. מיקום המחסום מתחת לפגוש הרכב, יאפשר את כניסת הרכב לחניה בקלות וכן יחסום את החניה כשהרכב איננו בחניה.</p>	
<p>3. יש לצאת עם הרכב מהחניה.</p>	
<p>4. יש לסמן 3 חורים לקידוח.</p>	
<p>5. יש לקדוח חורים בקוטר המתאים בהתאם לאביזר החיבור הנבחר.</p>	
<p>6. יש להדק את אביזר החיבור דרך המחסום לרצפה.</p>	